




PANIC - TLAČÍTKO NOUZE NÁVOD



MOBILNÍ APLIKACE

Abyste plně využili funkcí tlačítka PANIC, je třeba si stáhnout mobilní aplikaci SENZASEN.



Aktivace služby:

Abyste mohli tlačítko využívat, je třeba jej registrovat v mobilní aplikaci. ID tlačítka naleznete na vnější straně spodní části krabičky.

Děkujeme za zakoupení tohoto tlačítka. Vítejte ve světě internetu věcí, kdy komunikace s věcmi je tak snadná a efektivní.

Obsah balení:

- | | |
|------|--------------------------|
| 1 ks | krabička PANIC |
| 2 ks | tužkové baterie AAA 1,5V |

Funkce a technický nákres:



ovládací tlačítko

LED dioda

POUŽITÍ

Toto tlačítko použijte v případech, kdy se buď budete cítit ohroženi, nebo potřebujete poslat notifikaci o nevyhovujícím stavu - situaci. Doporučujeme proto jej mít vždy v dosahu. Tlačítko držte dále od zdrojů tepla a vody.

Vybalte PANIC tlačítko ze všech obalových materiálů a aktivujte jen tím, že vložíte baterie.

OBSLUHA

PANIC tlačítko má 1 funkci - při stisknutí tlačítka se v mobilní aplikaci objeví notifikace.

1. PANIC MÓD

Pokud stisknete tlačítko pro pomoc, začne LED dioda blikat ☀ po několik vteřin. Následně odešle notifikaci do mobilní aplikace.

2. ODVOLÁNÍ AKCE

V momentě, kdy stisknete tlačítko omylem, máte několik vteřin na zrušení. Akci odvoláte opětovným stisknutím tlačítka.

Využijte i další senzory pro Váš bezpečnější domov – dveřní kontakt VI-LO nebo tlačítko nouze PANIC. Stačí je zaregistrovat a kontrolovat ve stejné mobilní aplikaci jako FloDe.

Záruka 12 měsíců.

Výrobce a provozovatel služby:
SOFTLINK s.r.o., Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.softlink.cz

www.senzasen.com

